



P. ÞORGRÍMSSON & CO
ÁRMÚLA 29 - 108 REYKJAVÍK - S:553 8640 - WWW.THCO.IS

WICANDERS W-336

Korklím

Leiðbeiningar

Blautlíming til notkunar fyrir WICANDERS korkflísar með vinyl undirlagi. Aðgætið rakastig gólfsins áður en límið er borið á gólflötinn.

Lesið leiðbeiningarnar sem fylgja korkflísunum vandlega.

Athugið að korkur er náttúrulegt efni og eru blæbrigði eðlileg.

Það ber að hafa í huga við lögnina svo gólfið verði sem fallegast.

Ef gólfið er óslétt er ráðlegt að nota flotspartl.

Þykkt spartlsins fer eftir aðstæðum.

Hrærið límið vel upp og berið á með **fíntenntum spaða**.

Límberið ekki á stærra svæði en hægt að vinna á innan við 20 mínútum.

Leggja má flísarnar strax í blautt límið.

Opnunartíminn er c/a 0-20 mínútur.

Hitastig má ekki fara undir +18°C á meðan límið er borið á.

Þrýstið flísunum vel niður þannig að allur flöturinn loði við gólfið.

Blautt lím sem smitast á yfirborð flísanna má strjúka af með rökum klút.

Flísarnar má pressa niður með 50 kg. valtara **eða með því að ganga þær niður eftir 30-60 mínútur.**

Ef hitalögn er í gólfi, vinsamlegast hafið samband við sölumenn varðandi tæknilega þætti.

1 kg. dugar á u.þ.b. 3,0 m²

Límið má ekki frjósa.

Þurr lím má hreinsa af með terpentínu / White spirit.

Hafið samband við **P.Þorgrímsson & Co**

í síma **5123360** ef nánari upplýsinga er þörf.

