



### **Undirbúningur gólfsins:**

- \* Gólfíð á að vera slétt, þurr og laust við fitu og ryk.
- \* Fylla þarf í sprungur í gólfi.
- \* Athugið hvort flota þurfi gólfíð!
- \* Lesið vandlega leiðbeiningar framleiðanda korkflísanna!
- \* Athugið blæbrigði og mynstur korkflísanna **áður en lagt er.**

Berið límið á með pensli, spaða eða svamprúllu (jafnt og þunnt) bæði á gólflötinn og bakhlið korkflísanna og látið þorna. Ef gólfíð hefur verið slípað, verður að grunna það og láta síðan þorna vel.

**Athugið að korkur er náttúrulegt efni og eru blæbrigði eðlileg.**

**Það ber að hafa í huga við lögnina svo gólfíð verði sem fallegast.**

Biðtími límsins er um 15 til 60 mín. eða eftir ídrægni og hita gólfsins.

Vinnslutími: Um 3 klst. á korkflísum

**Áríðandi:** Miðað er við 20° hita og 65% raka. Biðtíminn getur breyst ef forsendur eru aðrar.

**Hreinsun:** Notið þynni (Bison Stain Remover)

**Geymsla:** U.þ.b. 24 mánuðir við stofuhita. Þó minna eftir opnun

**Efnisþörf:** U.þ.b. 450 g./m<sup>2</sup> 4,5 L duga á 9-12m<sup>2</sup>

**Líming:** Berið fyrst lím á bakhlið plötunnar

með pensli, spaða eða svamp límruðu og síðan á gólflötinn (þunnt og jafnt). Þegar límið er orðið gegnsætt (glært – venjulega eftir 15-30 mín.) þá má leggja flísarnar varlega á gólfíð og þær hamraðar niður með gúmmíhamri og að lokum valtað yfir með 50 kg. valtara (einnig má "ganga" korkflísarnar niður).

Ef hitalögn er í gólfi, vinsamlega hafið samband við sölumenn

Þ. Þorgrímsson & Co varðandi líminguna.

Frábær styrkur, límur samstundis, alhliða lím sem límur plast (Abet Laminati). Tré, spónaplötur, gúmmí,

Svampegúmmíleður, kork, linoleumgólfdukk og svipuð efni við sjálf sig og tré, steypu og málm.

**Hentar ekki á frauðplast**

**Hættulegt við innöndun, ertir augu, öndunarfæri og húð, gufur geta valdið syfju og svima.**

**Skaðlegt vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni. Geymist þar sem börn ná ekki til, haldið frá hita- og neistagjöfum – Reykingar bannaðar, ef efnið er neitt innbyrðis leitið þá strax lækni og hafið umbúðirnar meðferðis. Notist eingöngu á vel loftræstum stað**  
**Inniheldur Toluene**

Geymið þar sem börn ná ekki til.

Fargið afgangum hjá Sorpu.

Sími: 512-3360-Símbref: 512-3361-Tölvupóstfang: [thco@thco.is](mailto:thco@thco.is) - Heimasíða: [www.korkur.is](http://www.korkur.is)



**P. ÞORGRÍMSSON & CO**

Ármúla 29 - 108 Reykjavík - S: 512-3360 - [www.korkur.is](http://www.korkur.is)